RIONET

＊10248819＊
キ-10248819 / 2026.7

補聴器 HB-T2H 使い方ガイド

- 補聴器に同梱されている「取扱説明書」を必ずご覧になり、正しくお使いください。
- お求めの販売店で補聴器の設定を記入してもらってください（選択された設定の□に☑チェックをいれてください）。

初めに「電源の遅延機能」の設定を確認してください。

電源の遅延機能：□18秒／□12秒／□6秒／□無効
6秒、12秒または18秒に設定している場合、電池ホルダーを閉じてから、設定時間が経過した後に音が出ます。

電池の入れ方

No. HAM00003-01

- 補聴器用空気電池 PR44（675）をご使用ください。



電池に貼られているシールをはがします。

- 電池をご使用になるまでは、シールをはがさないでください。
- 電池はシールをはがして、1分以上経過してからご使用ください。



電池ホルダーを完全に開きます。



電池ホルダーに電池を入れます。

- 補聴器の電池ホルダーの“＋”表示と空気電池の“＋面”側が一致するように入れます。

＋面（平らな面）　－面（出っ張り面）



電池ホルダーを**わずかに開いた状態にします。**
この状態で耳へつけます。

耳へのつけ方・電源の入れ方

ヒント 電池ホルダーを閉じてもハウリング（ピーピー音）が鳴らない場合や電源の遅延機能を「6秒、12秒、18秒」にしている場合は、**耳へつける前に電池ホルダーを完全に閉じていただけます。**

耳せんの場合



補聴器を耳にかけます。



チューブの曲がったところを持って、耳せんをゆっくりと耳あなに入れます。



電池ホルダーを完全に閉じると、電源が入ります。



適切に装用した状態です。

イヤモールドの場合



チューブの曲がったところを持って、イヤモールドをゆっくりと耳あなに入れます。



補聴器を耳にかけます。



電池ホルダーを完全に閉じると、電源が入ります。



適切に装用した状態です。

電源の切り方・耳からの外し方



電池ホルダーをわずかに開いて電源を切ります。



チューブの曲がったところを持って、ゆっくりと耳から外します。

電池の取出し方

使わないときは必ず電池を取出してください。



電池ホルダーを完全に開きます。



マグネット付きブラシで電池を取出します。

各部の名称



リモコンの使い方

● リモコンは別売品です。

音量の調節



ボリュームボタンを押して、音量を調節します。

● 音量を上げるには、“⊕”ボタンを押します。



● 音量を下げるには、“⊖”ボタンを押します。

プログラム（メモリー）の切り替え



プログラム切替ボタンを押して、プログラムを切り替えます。

● プログラム切替ボタンを押すたびに、補聴器の音質（プログラム）が切り替わります。

スリープモード（ミュート）



プログラム切替ボタンとボリュームボタンの“⊖”を同時に2秒押して、スリープモードにします。

● プログラム切替ボタンとボリュームボタンの“⊖”を同時に押すたびに、スリープモード／スリープモード解除が切り替わります。

プログラム切替ボタン

プログラム切替ボタンの押し方の例



耳介の内側から、耳介ごと親指で補聴器を下から押さえながら、人差し指でプログラム切替ボタンを押します。

□ プログラム（メモリー）の切り替え

プログラム切替ボタンを押して、プログラムを切り替えます。

□ スリープモード（ミュート）

スリープモードとは、補聴器が音を出力しない待機状態のことです。

● スリープモードにする
プログラム切替ボタンを3秒間押すと、スリープモードになります。

● スリープモードを解除する
スリープモードのときに、プログラム切替ボタンを3秒間押すと、スリープモードが解除されます。スリープモードになる前の音量とプログラム設定に戻ります。

※ スリープモードでは、わずかに電池を消耗します。

※ スリープモードが設定・解除されるとお知らせ音でお知らせします。

ロッカースイッチ

ロッカースイッチの押し方の例



耳介の内側から、耳介ごと親指で補聴器を下から押さえながら、人差し指でロッカースイッチを押します。図は、上側のロッカースイッチを押しているところです。

□ 音量の調節



ロッカースイッチを押して音量を調節します。

● 上部のロッカースイッチを押すと音量が大きくなります。

● 下部のロッカースイッチを押すと音量が小さくなります。

※ 相手の話し声の大きさや環境に応じて、調節してください。

お客様のプログラム設定

最大４プログラム（メモリー）です。

右　耳	
プログラム	調整状態
1	
2	
3	
4	

お知らせ音		
プログラムの切り替え	□有効	□無効
音量調節	□有効	□無効
音量調節の限界※1	□有効	□無効
音量調節の開始位置	□有効	□無効
電池残量の警告	□有効	□無効

左　耳	
プログラム	調整状態
1	
2	
3	
4	

お知らせ音		
プログラムの切り替え	□有効	□無効
音量調節	□有効	□無効
音量調節の限界※1	□有効	□無効
音量調節の開始位置	□有効	□無効
電池残量の警告	□有効	□無効

※ 1 音量が最大、または最小まで調節されたことをお知らせ音でお知らせします。

MEMO

補聴器のお手入れ

補聴器を長くお使いいただくために、日頃からのお手入れをお勧めします。

1 補聴器本体から電池を取り出します。



2 本体と電池についた汚れや水分を乾いた布などで拭き取ります。



3 耳せんやイヤモールドなどの掃除の仕方は、取扱説明書を参照してください。

販売業者
リオン株式会社
https://www.rion.co.jp/

本社／営業部
〒185-8533
東京都国分寺市東元町3-20-41

リオネット補聴器 お客様コールセンター
フリーダイヤル：0120-2933-76
受付時間：9:00～21:00

製造販売業者
WSオーディオロジージャパン株式会社
〒242-0007
神奈川県大和市中央林間7-10-1
三機大和ビル6F

販売名：補聴器 HB-T2H